

KeyGarage 727, 737

Nastavení číselného kódu:

Z výroby je kód nastavený na 0000. Otevřete schránku. Z vnitřní strany číselníku posuňte a zajistěte kovovou páčku dle směru šipky. Nastavte číselný kód. Kovovou páčku vraťte do původní polohy!

Čísla musí být zadána přesně, aby bylo zřejmé, jaké číslo bylo nastaveno. Čísla číselníku musí být v ose. Zadaný kód si dobře zapamatujte nebo запиšte. Po zapomenutí zadaného kódu nelze schránku otevřít! Nelze identifikovat vložený zapomenutý kód!

Pro uzamknutí schránky rozhodte zadaný kód číselníku.

Pro otevření schránky zadejte vložený číselný kód a schránku otevřete vyklopením.