

BLUMOTION 970A

Vzdálenost otvorů

Využití všech závěsů kromě úhlových

Zvýšení montážních podložek	 Vzdálenost ot - vorů BA (mm)	 Vzdálenost ot - vorů BA (mm)	*  Vzdálenost ot - vorů BA (mm)	 Vzdálenost ot - vorů BA (mm)	 Vzdálenost ot - vorů BA (mm)
0 mm	32	41	50		34
3 mm	35	44	53	51	34
6 mm	38	47			
9 mm	41	50			

Využití úhlového závěsu

Úhel	*  Vzdálenost ot - vorů BA (mm)	 Vzdálenost ot - vorů BA (mm)	 Vzdálenost ot - vorů BA (mm)	 Vzdálenost ot - vorů BA (mm)	*  Vzdálenost ot - vorů BA (mm)
------	---	---	---	---	---

☒ Využití úhlového závěsu – skleněná dvířka

CRISTALLO – využití použití

15°	N° 105	33		N° 102	33		
10°	N° 104	33		N° 101	33		
5°	N° 103	33		N° 100	33		
-5°	N° 106	37		N° 107	37		

Úhlový závěs pro skleněná dvířka

50°	N° 76	48		N° 68	45		
45°	N° 75	48		N° 67	45		
40°	N° 74	48					
25°	N° 73	48		N° 66	37		
20°	N° 72	54		N° 65	37		
15°	N° 71	54		N° 64	45		
5°	N° 70	48		N° 63	33		
-5°	N° 69	48		N° 62	37		

☒ Využití úhlového závěsu – rámečková dvířka

Úhlový minizávěs

50°	N° 99	48	N° 91	48	N° 83	48		
45°	N° 98	48	N° 90	48	N° 82	45		
40°	N° 97	48	N° 89	48				
25°	N° 96	48	N° 88	45	N° 81	37		
20°	N° 95	48	N° 87	48	N° 80	37		
15°	N° 94	48	N° 86	48	N° 79	45		
5°	N° 93	48	N° 85	48	N° 78	33		
-5°	N° 92	48	N° 84	48	N° 77	37		

* V případě odskočeného dna nebo větší mezery dveří je nutné adaptér odpovídajícím způsobem odsadit.