

Uzamykatelná zástrč ADI SL5

Vysoce kvalitní uzamykatelná zástrč pro jednokřídlé dveře, vhodná pro dřevěné i hliníkové dveře, otočné i posuvné. Povrch matný chrom, zástrč z tvrzené oceli. Se dvěma klíči.

Návod k montáži

Klasická montáž

1. Umístěte dodanou šablonu na vybrané místo. (Zajistěte, aby vyčnívala co nejmenší část závory.)
2. Vyrvejte 4 nebo 6 1/4palcových otvorů. (6 otvorů, pokud používáte skrytou montážní desku.)
3. Připevněte základnu pomocí 4 šroubů M6x60 s kulovitou hlavou a dodaných speciálních matic. Neutahujte.
4. Protáhněte zástrč mezi speciálními maticemi a utáhněte je (obr. 1), pak závoru vytáhněte.
5. Nyní připevněte skrytou montážní desku pomocí šroubů M5 x 54 mm. Šrouby jsou dodávány spolu s deskou.
6. Tělo zástrče umístěte na základnu a vložte zástrč. Pootočte knoflík o 90° a zasouvejte zástrč (obr. 2). Když se zástrč zastaví, otočte ji proti směru hodinových ručiček o 90° a zasouvejte dál (obr. 3).
7. Když jste s montáží spokojeni, přišroubujte tělo zástrče k základně dvěma šrouby M3 x 35 mm (obr. 4).
8. Šrouby zakryjte nasazením krytky s logem ADI (obr. 5).



fig.1



fig.2



fig.3



fig.4



fig.5

Čelní montáž

1. Umístěte šablonu jako při klasické montáži.
2. Použitím 4 speciálních šroubů 50 x 10 g a speciálních matic připevněte základnu na dveře
3. Umístěte zástrč mezi speciální matice pro odhad správné pozice před utažením.
4. Pokračujte body 6. – 8. jako u klasické montáže.

Dodavatel:

H&B Group s. r. o. / H&B Slovakia s. r. o.

www.klicovecentrum.cz / www.klucovecentrum.sk